

FREIDORAS MOD. J-100 Y J-100/2

REF. CÓDIGO	DENOMINACIÓN	REF. CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1- 0404075	Tapa freidora	28- 2014002	Piloto verde
2- 4027011	Tope tapa freidora	29- 2014003	Piloto rojo
3- 3501060	Cesta	30- 2001063	Resistencia 220V 25kW (J-100)
4- 0721008	Soporte aro elevador	31- 2001067	Resistencia 220V 40kW (J-100CH)
5- 0701009	Aro elevador	32- 2001064	Resistencia 380V 25kW (J-100)
6- 0711003	Elevador derecho	33- 2001068	Resistencia 380V 40kW (J-100CH)
7- 0711004	Elevador izquierdo	34- 0403040	Cuba completa (J-100)
8- 0411060	Cruceta	35- 0403041	Cuba completa (J-100/2)
9- 3004001	Placa marca JEMI	36- 0712001	Envolvente bulbo termostato
10- 2008020	Contactador CK-03B.a (80A) (J-100 a 220V)	37- 0408062	Trasero (J-100)
11- 2008191	Contactador CL-04.a (50A) (J-100 a 380V)	38- 0408061	Trasero (J-100/2)
12- 2008050	Contactador CK-06B.a (125A) (J-100CH a 220V)	39- 0406060	Lateral
13- 2008021	Contactador CK-03B.a (80A) (J-100CH a 380V)	40- 0720004	Puente sup. der. bisagra puerta
14- 2010005	Caja eléctrica	41 - 0720003	Puente sup. izq. bisagra puerta
15- 3099003	Placa toma de tierra	42- 2521051	Muelle bisagra puerta
16- 4026103	Pomo maneta elevador	43- 0710001	Eje guía muelle puerta
17- 0714003	Maneta elevador	44- 0703002	Bisagra puerta
18- 1001071	Grifo compuerta 3"	45-	Puente inf. der. bisagra puerta
19- 0702001	Asa puerta	46-	Puente inf. izq. bisagra puerta
20- 0701001	Aro embellecedor termostato	47- 0407060	Puerta derecha (J-100)
21- 2016002	Mando termostato	48- 0726010	Zócalo (J-100)
22- 2016001	Mando interruptor	49- 0726014	Zócalo (J-100/2)
23- 3099012	Placa rearme	50- 0407071	Puerta izquierda (J-100/2)
24- 2006006 2006008	Termostato de seguridad	51- 0405100	Cuadro de mandos (J-100)
25- 2006001	Termostato	52- 0405101	Cuadro de mandos (J-100/2)
26- 3099010	Placa interruptor	53- 0410060	Marco de ángulo (J-100)
27- 2002001	Interruptor	54- 0410061	Marco de ángulo (J-100/2)